

Conditions d'entretien

Reflexite® GP214 Eco

Pour application sur les vêtements et les articles de loisirs
(vêtements de sport, vêtements pour enfants, sacs etc.)
Bulletin #CARE-32

Informations générales

La bande Reflexite® GP214 Eco est une bande rétroréfléchissante microprismatique conçue pour rendre les vêtements visibles. La bande Reflexite® GP214 Eco ne contient pas de PVC. Un entretien inadapté de la bande Reflexite® GP214 Eco peut altérer ses performances. L'utilisateur final est donc responsable du respect des instructions de lavage et d'entretien.

La bande Reflexite® GP214 Eco se nettoie aussi bien à basse température qu'à haute température. Pour contribuer au respect de l'environnement, limiter les coûts et favoriser une plus grande longévité des vêtements, choisissez la température la plus basse garantissant le lavage correct du vêtement. Des modifications dans les conditions d'utilisation ainsi que des changements dans le procédé d'entretien peuvent affecter la durée de vie des vêtements.

Symboles d'entretien recommandés



Lavage à la main

Le lavage à la main peut se pratiquer avec une éponge, un chiffon doux ou une brosse souple imbibée d'eau tiède et un détergent ménager. Rincez ensuite les bandes à l'eau claire.

Le nettoyage des tâches difficiles telles que les tâches de graisse ou de goudron peut se faire à l'aide d'un coton imbibé de pétrole, d'alcool, d'essence de térébenthine ou de naphte. Une fois les tâches nettoyées, la bande doit être lavée à la main (comme décrit ci-dessus) et rincée à l'eau claire.

Lavage ménager

Machine à laver	Machine à laver ménagère standard
	Température : 30° C à 40° C
Détergent	Détergent ménager standard contenant un agent permettant de réduire le dégorgement des vêtements haute visibilité.
Programmation	Textiles couleurs sans pré-lavage

La durée maximale de lavage à haute température ne doit pas dépasser 12 minutes.
La durée de lavage totale ne doit pas excéder 50 minutes.

Si la bande Reflexite® GP214 Eco est utilisée sur des tissus ayant tendance à déteindre facilement, il est recommandé d'effectuer les deux premiers lavages à 30° C, car cela peut empêcher le dégorgement des couleurs.

Agent blanchissant

Ne pas passer à l'eau de javel.

Séchage

Sèche-linge ménager à température normale ou basse.
Ne séchez pas trop, le linge doit rester légèrement humide.
La température maximale de séchage ne doit pas dépasser 80° C.
Pour une plus grande longévité, retournez les vêtements pour le séchage.

Conditions d'entretien

Reflexite® GP214 Eco

*Pour application sur les vêtements et les articles de loisirs
(vêtements de sport, vêtements pour enfants, sacs etc.)
Bulletin #CARE-32*

Repassage

Ne repassez pas à la vapeur.

Programmez le fer à basse ou haute température.

Ne mettez jamais le fer et la bande en contact direct. Utilisez une pattemouille.

Nettoyage à sec

Ne nettoyez pas à sec.

NOTE IMPORTANTE

Tous les produits Reflexite® sont soumis à un contrôle qualité précis pendant tout le procédé de fabrication et d'emballage et sont garantis aptes à la vente et sans défaut de fabrication.

Toute information publiée concernant les produits Reflexite® est basée sur la recherche, que Reflexite® considère comme fiable. Pourtant, ces informations ne constituent pas des garanties en tant que telles.

Étant donné la variété des applications et utilisations des produits Reflexite® et le développement continu de nouvelles applications, l'acheteur doit vérifier l'adaptabilité et la performance du produit acquis selon son utilisation finale, et ce dernier doit anticiper et assumer les risques selon l'utilisation. Chaque certification ou cahier des charges peut changer sans avis préalable.

Reflexite European Conversion Center

Unit 5, Cleaboy Business Park,
Old Kilmeaden Road, Waterford, Ireland.

Tel. +353 51 359400

Fax. +353 51 359459

www.reflexite.eu

Reflexite® is a registered trademark of Reflexite Corporation, Avon CT, USA

Technical Publication EU-CARE- 32 Pub. Décembre 2009

© 2009, Reflexite Europe